

E-BLUE

Herní klávesnice E-Blue AUROZA

Návod k použití

Instalace

Klávesnici zapojte do USB portu Vašeho počítače a počkejte, až Váš operační systém dokončí instalaci ovladače. Poté bude klávesnice připravena k používání.

Popis

Kvalitní herní klávesnice s pulzujícím osvětlením okrajů.

- nádherný moderní design
- 2 úrovně nastavení stojanu
- 3 nastavitelné barvy podsvícení
- díky odtokovým kanálkům je odolná proti poškození politím
- 16 multimediálních kláves
- pletený optický USB kabel zajišťuje stabilní přenos dat

Specifikace

- 104 kláves
- rozměry: 50,6x22,3x4,1 cm
- 16 multimediálních kláves
- připojení přes USB

Funkce klávesových kombinací

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 stiskněte + F1 = LOCK | 10 stiskněte + F10 = Snížení hlasitosti |
| 2 stiskněte + F2 = Tento počítač | 11 stiskněte + F11 = Zvýšení hlasitosti |
| 3 stiskněte + F3 = E-Mail | 12 stiskněte + F12 = Vypnutí zvuku |
| 4 stiskněte + F4 = Internet | 13 stiskněte + Esc = Podsvícení (modré, červené, fialové, vypnuté) |
| 5 stiskněte + F5 = Stop | 14 stiskněte + Del = Doba odezvy (40slov/sek.; 400 ms) |
| 6 stiskněte + F6 = Hrát / Pauza | 15 stiskněte + End = Doba odezvy (50slov/sek.; 300 ms) |
| 7 stiskněte + F7 = Předchozí | 16 stiskněte + PgDn = Doba odezvy (60slov/sek.; 200 ms) |
| 8 stiskněte + F8 = Další | 17 stiskněte + Win = Windows prostředí |
| 9 stiskněte + F9 = Přehrávač | |



Code: YCEBUG71BU
OEM Nr.: EKM701BKUS-IU

17 kombinací funkčních tlačítek

www.e-blue.cz

E-BLUE

Herní klávesnice E-Blue AUROZA

Návod k použití

Instalace

Klávesnici zapojte do USB portu Vašeho počítače a počkejte, až Váš operační systém dokončí instalaci ovladače. Poté bude klávesnice připravena k používání.

Popis

Kvalitní herní klávesnice s pulzujícím osvětlením okrajů.

- nádherný moderní design
- 2 úrovně nastavení stojanu
- 3 nastavitelné barvy podsvícení
- díky odtokovým kanálkům je odolná proti poškození politím
- 16 multimediálních kláves
- pletený optický USB kabel zajišťuje stabilní přenos dat

Specifikace

- 104 kláves
- rozměry: 50,6x22,3x4,1 cm
- 16 multimediálních kláves
- připojení přes USB

Funkce klávesových kombinací

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 stiskněte + F1 = LOCK | 10 stiskněte + F10 = Snížení hlasitosti |
| 2 stiskněte + F2 = Tento počítač | 11 stiskněte + F11 = Zvýšení hlasitosti |
| 3 stiskněte + F3 = E-Mail | 12 stiskněte + F12 = Vypnutí zvuku |
| 4 stiskněte + F4 = Internet | 13 stiskněte + Esc = Podsvícení (modré, červené, fialové, vypnuté) |
| 5 stiskněte + F5 = Stop | 14 stiskněte + Del = Doba odezvy (40slov/sek.; 400 ms) |
| 6 stiskněte + F6 = Hrát / Pauza | 15 stiskněte + End = Doba odezvy (50slov/sek.; 300 ms) |
| 7 stiskněte + F7 = Předchozí | 16 stiskněte + PgDn = Doba odezvy (60slov/sek.; 200 ms) |
| 8 stiskněte + F8 = Další | 17 stiskněte + Win = Windows prostředí |
| 9 stiskněte + F9 = Přehrávač | |



Code: YCEBUG71BU
OEM Nr.: EKM701BKUS-IU

17 kombinací funkčních tlačítek

www.e-blue.cz